


BESCHRIJVING

1. Knop LIGHT, verlichting/ kortstondig onderbrekingsalarm
2. Weergave
3. ▲ omhoog knop
4. ▼ omlaag knop
5. MODE toets
6. SNZ (Snooze) knop
7. Reset knop
8. Batterijvak
9. ALM-knop
10. SET-toets
- A. AM/PM-indicator
- B. Huidige tijd weergeven
- C. Huidige maand
- D. Huidige dag
- E. Temperatuur indicator
- F. Icoonje SNOOZE-functie actief
- G. Ringtone-indicator
- H. Icoonje TIMER-functie actief
- J. Icoon ALARM-functie actief

PLAATS DE BATTERIJEN

1. Verwijder het deksel van het batterijvak (8).
2. Plaats twee 1,5V "AAA" batterijen. Zorg ervoor dat de negatieve en positieve polariteiten van de batterijen correct zijn volgens de markeringen
3. Sluit het deksel van het batterijvak (8).

TIJD INSTELLING

1. 1. In de normale tijdweergavemodus, houdt u de "MODE" toets (5) 2 seconden ingedrukt om in de tijdstelmodus te komen. De volgorde van instellen is 12HR/24HR -> Uur -> Minuut -> Jaar -> Maand -> Datum -> Afsluiten;
2. Druk op de "SET" toets (10) om de instelling te bevestigen en te bestaan;
3. Tijdens het instellen, druk eenmaal op de " " toets ▲ (3) en vooruit; houd de " " toets (3) gedurende 2▲ seconden ingedrukt, ga sneller vooruit;
4. Tijdens het instellen, druk eenmaal op de " " toets ▼ (4) en terug; druk gedurende 2▼ seconden op de " " toets (4) en ga sneller terug;
5. De weekdagweergave wordt gewijzigd volgens de ingestelde tijd;
6. De instelling wordt na 60 seconden bevestigd en zonder enige bediening verlaten.



ALARM EN SNOOZE INSTELLING

1. Druk tweemaal op de "MODE" toets (5) of druk direct op de "ALM" toets (9) om in de alarm instelstand te komen.

De volgorde van instellingen is

- Uur -> Minuut -> Alarmmuziek kiezen -> Alarminstelling bevestigen -> Alarm uitzetten;
2. Druk op de "SET" toets (10) om de instelling te bevestigen en te blijven bestaan;
 3. Tijdens het instellen, druk eenmaal op de " " toets ▲(3) en vooruit; houd de " " toets (3) gedurende 2▲ seconden ingedrukt, ga sneller vooruit;
 4. Tijdens het instellen, druk eenmaal op de " " toets ▼(4) en terug; druk gedurende 2▼ seconden op de " " toets (4) en ga sneller terug;
 5. In de normale tijdsweergave, als het woord "ALARM" (J) op het scherm verschijnt, drukt u op de " " toets (3) om▲ de SNOOZE functie te activeren en drukt u nogmaals om de SNOOZE functie te sluiten;
 6. Als het alarm AAN staat en de sluimerfunctie UIT, zal het alarm gedurende één minuut afgaan wanneer de klok afgaat. Druk op een willekeurige toets om te stoppen. Als beide zijn ingeschakeld, zal het alarm elke vijf minuten één minuut afgaan;
 7. Bij de activeringsstatus van alarm & snooze, druk op een willekeurige toets om het alarm te stoppen en de snooze in te schakelen
functie met knipperend SNOOZE icoon (F) of geannuleerd door op de " " toets te drukken▲. (3)

INSTELLING VERJAARDAGSHERINNERING

1. In de normale tijdweergave drukt u driemaal op de "MODE" toets (5) om in de Verjaardagsherinnering modus te komen;
2. Druk op de "SET" toets (10) om in de instelmodus voor de verjaardagsherinnering te komen. De volgorde van de instellingen is
Uur -> Minuut -> Jaar -> Maand -> Datum -> Verjaardagsherinnering Bevestigen -> Verjaardag uitschakelen
Herinnering;
3. Tijdens het instellen, druk eenmaal op de " " toets ▲(3) en vooruit; houd de " " toets (3) gedurende 2▲ seconden ingedrukt, ga sneller vooruit;
4. Tijdens het instellen, druk eenmaal op de " " toets ▼(4) en terug; druk gedurende 2▼ seconden op de " " toets (4) en ga sneller terug;
5. Zodra de verjaardagsherinnering afgaat, speelt het automatisch gedurende 5 minuten een verjaardagsliedje om te feliciteren met "HAPPY BIRTHDAY".

TIMER INSTELLING

In de normale tijdweergave, druk 4 maal op de "MODE" toets (5) om in de timer mode te komen. Druk op de "SET" toets (10) en de " " toets (3) om het uur en de minuten in te stellen.▲

MUZIEKAPPRECIATIE

In de normale tijdweergave, druk op de " " toets ▼(4) om de 9 muzieknnumers in een cirkel weer te geven. En druk op een willekeurige toets om de muziek te stoppen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Stroomvoorziening:2 "AAA" formaat batterijen

Afmetingen:119 x 71 x 49 mm