

STIJLTANG HAAR MET STOOM 40.452

FIG.1








FIG.2





#### **BESCHRIJVING:**

1. Schakelaarknop
2. Stoom-functieschakelaar
3. Insteltoets voor de temperatuur (180° -230° C)
4. Verwarmingsplaten
5. Stoomdispenser
6. Afneembare waterreservoir
7. Knop voor het openen van het waterreservoir
8. Zwenkkabel
9. Maatbeker

#### **WAARSCHUWINGEN:**

- Open de tank nooit als het apparaat heet is.
- Houd rekening met een opwarmtijd van 2-3 minuten voordat u de stoomfunctie gebruikt.
- Vermijd elk contact tussen de huid en de hete oppervlakken van het product.
- Wees voorzichtig met het richten van de stoom op de huid om het risico op brandwonden te vermijden.
- Gebruik het product niet in de buurt van bronnen en/of bakken met water.

- Zorg ervoor dat het netsnoer niet in contact komt met de hete delen van het product.
- Plaats het product altijd op hittebestendige oppervlakken.
- Houd het product uit de buurt van ontvlambare voorwerpen (kleren, handdoeken ...).
- Dit product is alleen geschikt voor haar. Niet gebruiken op pruiken en/of dierlijk haar.
- Laat het haar niet langer dan enkele seconden tussen de platen zitten, omdat het beschadigd kan raken.
- Laat het netsnoer nooit om het product gewikkeld liggen.
- Laat het product afkoelen alvorens het op te slaan en/of te reinigen.
- Om veiligheidsredenen wordt het product na een uur gebruik automatisch uitgeschakeld.

### **HET VULLEN VAN HET RESERVOIR (FIG. 2):**

- Verwijder het reservoir aan de bovenzijde van het apparaat met behulp van de knop.
- Vul deze met water, bij voorkeur gedestilleerd (na het opheffen van de kleine witte rubberen dop), met behulp van de meegeleverde maatbeker.
- Plaats het reservoir weer terug en zorg ervoor dat deze goed gesloten is en op de juiste plaats staat.
- Controleer of de handen en de buitenkant van het reservoir perfect droog zijn.
- Als het reservoir tijdens het gebruik opnieuw moet worden gevuld, haal dan de stekker uit het stopcontact en wacht tot het apparaat is afgekoeld.
- Open het reservoir nooit als het apparaat heet is.
- Houd rekening met een opwarmtijd van 2-3 minuten voordat u de stoomfunctie gebruikt.

### **WERKING**

#### **GEBRUIK (zonder stoom):**

- Was uw haar en zorg ervoor dat het droog is. Het gladde effect zal beter zijn als uw haar schoon is.
  - Kam uw haar grondig en verwijder eventuele knopen.
  - Let op dat u niet te veel haar tussen de platen plaatst.
  - Sluit het product aan en druk op de ON / OFF knop.
  - Het product begint op te warmen, het operatielampje begint te knipperen en gaat uit als de geselecteerde temperatuur bereikt is.
  - Gebruik de +/- toets om de juiste temperatuur in te stellen.
- Over het algemeen wordt aangeraden een lagere temperatuur (180°C) te kiezen voor dun, verkleurd en/of gevoelig haar, en een hoge temperatuur (230°C) voor krullend, dik en/of moeilijk te kammen haar.
- Ga door met het gladstrijken van elk afzonderlijk, van tevoren gescheiden, beginnend bij de wortels tot aan de punten, zonder te stoppen om verbranding van het haar te voorkomen. (Afbeelding 4)
  - Het is aan te raden om het haar te koelen alvorens het te kammen, om het resultaat niet in gevaar te brengen.
  - Als u klaar bent, schakelt u het apparaat uit met de AAN/UIT-knop en koppelt u het apparaat los.

## **GEBRUIK (met stoom):**

- Zorg ervoor dat het reservoir vol is.
- Activeer de stoomfunctie met de juiste schakelaar.
- Ga te werk zoals beschreven in "NO-STEAM USE".

## **SCHOONMAKEN:**

- Trek de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat volledig afkoelen.
- Maak het reservoir na elk gebruik altijd leeg.
- Reinig de platen met een vochtige, zachte doek zonder afwasmiddel om de optimale kwaliteit van de platen te behouden. Maak geen krassen op de platen.
- Gebruik bij voorkeur gedestilleerd water om het reservoir te vullen. Indien dit niet het geval is, koppel het toestel dan regelmatig los.

## **TECHNISCHE GEGEVENS:**

42W vermogen

Voeding 220-240V -50Hz

Artwork zinnen:

### **STIJLTANG HAAR MET STOOM**

**Keramische drijvende platen**

**Instelbare temperatuur tot 230°**

**Automatische veiligheidsuitschakeling na 60 minuten**

**360°-zwenkkoord**

**Met een praktische maatbeker om het reservoir te vullen**